

MAȘINA MONOPERIE DE ȘLEFUIT, LUSTRUIT, SPĂLAT ȘI CURĂȚAT MARMURA

UNIKA

AVERTIZĂRI:

- * citiți cu atenție și însușiți-vă indicațiile generale de utilizare a mașinii, cuprinse în manualul de față, pentru a evita pericolele grave sau chiar moartea
- * necitirea și nerespectarea instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual poate fi dăunătoare atât pentru operatorul însuși cât și pentru personale din jur
- * necitirea și nerespectarea instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual poate fi dăunătoare pentru mașină sau pentru alte obiecte din raza de acțiune

PERICOL:

- necitirea și nerespectarea indicațiilor cuprinse în manualul *Instrucțiuni de Utilizare* înainte de prima utilizare a mașinii precum și încercarea de a repara mașina, poate dăuna atât mașinii cât și obiectelor din apropiere sau persoanelor
- nu utilizați mașina înainte ca aceasta să fie asamblată în întregime. Verificați mașina înainte de utilizare. Utilizați mașina doar în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în prezentul manual de *Instrucțiuni de Utilizare*. Utilizați doar ștecherele și piesele de schimb originale
- mașina prezintă pericol de explozie când este întrebuințată în apropierea materialelor inflamabile sau a vaporilor. Nu întrebuințați mașina în apropierea surselor cu carburant, praf combustibil, solvent sau alte materiale inflamabile
- utilizarea mașinii ce are cablul de alimentare întrerupt poate cauza scurt circuit electric. Nu utilizați firul de alimentare pentru a transporta mașina. Nu lăsați cablul de alimentare în contact cu suprafețe încălzite. Nu vă conectați la sursa de alimentare prin intermediul unui ștecher nepotrivit
- operațiunile de întreținere sau service asupra unei mașini care nu a fost deconectată de la sursa de alimentare cu curent electric pot cauza grave scurt circuite sau accidente. Decuplați mașina de la orice sursă de curent electric înainte de a efectua intervenții asupra ei

AVERTIZĂRI:

- * acționați asupra mașinii doar după ce ați luat la cunoștință toate simbolurile de pericol și etichetele prinse pe mașină. Citiți conținutul tuturor etichetelor și luați la cunoștință simbolurile de pericol înainte de a începe să utilizați mașina. Asigurați-vă că toate etichetele sunt prinse pe mașină
- * componentele electrice pot suferi scurt circuit în cazul în care intră în contact cu apa sau într-un mediu cu umiditate. Asigurați-vă că sunt menținute uscate toate componentele electrice. Depozitați mașina doar în locații ferite de umiditate
- * întrebuințarea mașinii în vederea transportării altor obiecte sau pentru a vă cățăra pe ea este dăunător atât pentru integritatea mașinii cât și pentru viața persoanelor în cauză. Nu întrebuințați această mașină drept scară sau scaun. Nu permiteți utilizarea mașinii ca jucărie și sporiți gradul de atenție dacă mașina trebuie utilizată în prezența copiilor. **Este interzisă întrebuințarea mașinii de către copii**

PERICOL:

- modificare sau schimbarea componentelor mașinii este dăunătoare. Țineți mâinile, picioarele, părul, degetele departe de componentele mașinii aflate în mișcare
- nu utilizați mașina în maniera neadecvată. Nu utilizați mașina în poziție răsturnată. Asigurați-vă că nu ajunge apa sau praf explozibil în interiorul mașinii
- nu utilizați mașina drept aparat de masaj pentru corpul dumneavoastră sau al altora

Punct de lucru: Muzeul Apei Nr. 7, Floresti 407280, Cluj www.euro5.ro
Tel: 0040 264 266 201 Fax: 0040 264 266 182 Email: office@euro5.ro
CUI: 15002395 J12/2227/2002 IBAN: RO95UNCR0700112789770

- nu puneți mâinile ude pe ștecher sau pe priză
- nu spălați mașina pulverizând apă sau alte lichide pe ea
- nu poziționați obiecte în spațiile de aerisire ale mașinii și nu întrebuințați mașina dacă aceste spații sunt blocate. Asigurați-vă că mașina este departe de praf sau alte obiecte ce blochează circulația aerului

AVERTIZĂRI:

- * sporiți atenția când lucrați cu mașina pe scări sau spații strâmte și dificile
- * componentele utilizate la ambalarea mașinii (ex. pungi sau saci de plastic etc) pot fi periculoase. Nu lăsați copiii să se joace cu acestea
- * **producătorul nu este responsabil** pentru nici un accident survenit în urma neutilizării corecte și adecvate a mașinii. Mașina nu trebuie utilizată pentru alte scopuri decât cele cuprinse în prezentul manual *Instrucțiuni de Utilizare*
- * **operațiile de întreținere și service** sunt efectuate doar de personal instruit și calificat în acest sens. Piesele de schimb ce urmează a fi înlocuite trebuie să fie originale. Producătorului nu i se poate imputa nici o responsabilitate pentru daunele survenite ca urmare a înlocuirii cu piese ne-originale.

PERICOL:

- întrebuințarea mașinii pentru alte scopuri decât cele înscrise în prezentul manual este dăunătoare mașinii și trebuie evitată
- furtunul și alte componente de aspirare trebuiesc evitate, fiind periculoase pentru parti ale corpului, dar mai ales urechi, gură, nas etc
- dacă mașina este dotată cu filtre din hârtie și/sau din material, nu întrebuințați mașina fără filtre; poate fi dăunător pentru persoanele din jur sau pentru mașină
- **nu lăsați mașina nesupravegheată**
- **dacă sunt necesare cabluri de prelungire** asigurați-vă că sunt compatibile cu mașina și că sunt reglementate
- **nu curățați mașina prin pulverizare cu apă**
- **nu bagați mașina în apă sau în alte lichide**
- **mențineți mașina curată**
- **mențineți periile și alte accesorii în condiții bune**
- **înlocuiți imediat componentele stricate**
- **asigurați-vă că mediul de lucru** este bine iluminat, pe aria pe care lucrați nu sunt obstacole sau alte persoane
- **pe durata utilizării mașinii luați măsurile de precauție necesare în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare pentru operator sau alte persoane aflate în apropiere, de exemplu:**
 - în timp ce spălați sau curățați purtați încălțăminte antiderapantă
 - în timp ce lustruiți purtați haine de și ochelari de protecție și căști pentru urechi, iar pentru față mască împotriva prafului

Instrucțiuni de utilizare

Punct de lucru: Muzeul Apei Nr. 7, Floresti 407280, Cluj www.euro5.ro
Tel: 0040 264 266 201 Fax: 0040 264 266 182 Email: office@euro5.ro
CUI: 15002395 J12/2227/2002 IBAN: RO95UNCR0700112789770

Plăcuța de identificare

Mașina este prevăzută cu o plăcuță de identificare. Asigurați-vă că la achiziționare mașina vă este furnizată cu plăcuța de identificare; în caz contrar aduceți la cunoștința distribuitorului. Mașinile care nu au plăcuță de identificare nu trebuie utilizate, astfel de produse fiind considerate anonime și cu potențial pericol.

Operațiunile preliminare pentru punerea în funcțiune a mașinii

Mașina monoperie pentru șlefuit și lustruit marmură este controlată de operator prin mișcarea mașinii spre stânga sau dreapta și viceversa. Prin coborârea comenzii mașina merge spre stânga, prin ridicarea acesteia mașina merge spre dreapta. Nu coborâți și nu ridicați brusc comanda mașinii.

Ambalarea și asamblarea

Dacă mașina a fost ambalată cu baza, mânerul de comandă și capacul separat, urmați instrucțiunile de montare a mânerului de comandă:

1. scoateți piulița și îndepărtați șuruburile cu care este fixată unitatea bază
2. poziționați baza mânerului în suportul unității bază
3. așezați șuruburile corect și înfiletați
4. când mânerul este bine fixat conectați la sursa de alimentare cu curent electric
5. mașina acum este pregătită pentru utilizare și trebuie respectate instrucțiunile

Instrucțiuni de conectare la alimentarea cu curent electric

Înainte de punerea în funcțiune a mașinii și de legarea acesteia la sursa de curent electric asigurați-vă că dispuneți de voltajul adecvat. Verificați ceea ce este indicat pe plăcuța de identificare a mașinii.

Această mașină este dotată cu un cablu electric cu 3 fire aprobat. Firul galben (galben-verde) este cel cu împământare. Mașina trebuie să fie conectată la o priză normală cu împământare.

Atenție: Priza trebuie neapărat să fie cu împământare

Atenție: Nerespectarea celor menționate anterior îl exonerează pe distribuitor de orice responsabilitate. Utilizatorul trebuie să se asigure că toate dispozițiile de lege sau premisele referitoare la utilizarea mașinii sunt respectate. Operatorul trebuie, de asemenea, să se asigure de îndeplinirea condițiilor de siguranță precum: voltaj adecvat; absența materialelor explozibile, a prafului inflamabil sau coroziv.

Atenție: Nu tăiați ștecherul. Nu utilizați adaptor. Dacă este necesară înlocuirea ștecherului operațiunea trebuie efectuată de un operator calificat în acest sens. Dacă este ars, întrerupt sau ros cablul electric, trebuie înlocuit, operațiunea fiind efectuată de personal specializat.

Atenție: Cablul electric ars, ros sau întrerupt trebuie înlocuit, operațiune efectuată de personal calificat.

Reglarea înclinării mânerului

Prin tragerea comenzii (nr. 1) se poate stabili înălțimea mânerului de comandă al mașinii. Asigurați-vă că ați găsit poziția optimă de utilizare. (pag. 6 din manualul original)

Întreprătorul de siguranță

Pe spatele mânerului de comandă se află întrerupătorul de siguranță ce împiedică mașina să pornească accidental. Pentru a porni mașina este necesară apăsarea acestui buton de siguranță și apoi acționarea comenzii de pornire a mașinii.

Notă: dacă pe parcursul utilizării mașinii apare un neprevăzut, lăsați comanda mașinii care se va opri instant. Nu încercați să porniți mașina când mânerul este ridicat sau dacă nu este într-o poziție confortabilă pentru operator; se poate dovedi a fi dăunător atât pentru mașină cât și pentru operator.

Pomirea mașinii

Porniți mașina utilizând întrerupătorul, nu prin conectarea sau deconectarea de la alimentarea cu curent electric. Nu trageți de cablu pentru a decupla sau pentru a scoate ștecherul din priză.

Montarea rezervorului

Înainte de a cupla mașina la sursa de curent electric, asigurați-vă că este umplut rezervorul cu apă și că este poziționat pe mânerul de comandă. Rezervorul trebuie fixat cu axul indicat în figură și blocat. Capătul liber al furtunului trebuie inserat în diuza specială din partea inferioară a rezervorului. Cealaltă extremitate trebuie inserată în gaura de pe carcasă, pentru utilizarea discului de antrenare, sau în gaura de pe planetară, după caz. (pag. 7 din manualul original)

Montarea discului de antrenare

După decuplarea mașinii de la sursa de curent electric asezați-o culcat, la fel ca în imaginea 4, cu mânerul de comandă pe sol.

Poziționați discul de antrenare astfel încât flanșa să se potrivească.

Punct de lucru: Muzeul Apei Nr. 7, Floresti 407280, Cluj www.euro5.ro
Tel: 0040 264 266 201 Fax: 0040 264 266 182 Email: office@euro5.ro
CUI: 15002395 J12/2227/2002 IBAN: RO95UNCR0700112789770

Acționați comanda de ridicare până la găsirea poziției optime a mașinii pentru operator.

Cu cât este mai mare gradul de înclinare al comenzii, cu atât este mai ușoară conducerea acesteia. (pag. 7 din manualul original)

Instruțiuni de întreținere

Avertizare: Înainte de a demara operațiunile de întreținere descrise în cele ce urmează decuplați mașina de la priza de alimentare cu curent electric.

Extragerea carcasei superioare

Desfiletați șuruburile carcasei superioare din plastic. (pag. 8 din manual)

Scoaterea cutiei de condensatori

Se deșurubează șuruburile de la cutia din plastic de la condensatori poziționate lateral. (pag. 8 din manual)

Înlocuirea condensatorilor

Se scoate cutia de condensatori prin tragere spre partea posterioară a mașinii, se extrag condensatorii din interior, se înlocuiesc condensatorii stricați cu alții identici.

Montați mașina cu grijă înainte de a o re-conecta la rețeaua electrică de alimentare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Punct de lucru: Muzeul Apei Nr. 7, Floresti 407280, Cluj www.euro5.ro
Tel: 0040 264 266 201 Fax: 0040 264 266 182 Email: office@euro5.ro
CUI: 15002395 J12/2227/2002 IBAN: RO95UNCR0700112789770

KLINDEX S.R.L. din Via Vallone 16, 65024 Manoppello (PE), Italia,

declară pe proprie răspundere că mașina nouă model *UNIKA* este în conformitate cu directivele ce urmează:

- **EN 60 335 – 2 – 10.1990**
- **BS 5415 SECȚIUNEA 2.2 : 1986**
- **Rferința nr. EM 000141**
- **IEC34 – 1; IEC34 – 7; IEC72 – 1;**
- **CEI2 – 14**
- **EN60204; EN60034 – 5; EN50081 – 1; EN50081 – 2**
- **CEE93/68 reactualizare a CEE73/23 Directiva Referitoare La Tensiunea Scăzută**
- **CEE89/336 Compatibilitatea Electromagnetică**

și sunt fabricate conform Directivelor și sau Decretelor CEE

- * **Directiva de Tensiune Scăzută 72/23**
 - **Cu amendamentul succesiv 93/68**
- * **Directiva Mașinilor 89/39**

Asministrator Unic

Ercole Bibiano

Punct de lucru: Muzeul Apei Nr. 7, Floresti 407280, Cluj www.euro5.ro
Tel: 0040 264 266 201 Fax: 0040 264 266 182 Email: office@euro5.ro
CUI: 15002395 J12/2227/2002 IBAN: RO95UNCR0700112789770